

Pokud budete potřebovat pomoc, napište nám na help@moocall.com nebo chatujte s námi na www.moocall.com

Krok 1: Aktivace

- Přejděte na stránku www.moocall.com/register a vyplňte své údaje.
- Pokud nemáte přístup k internetu, zavolejte nám.
- Jestliže snímač nebyl aktivován, vypne se ihned po zapnutí.

Krok 2: Nabíjení

- Odejměte červenou gumu. Pomocí plochého šroubováku zatlačte na výklenek s tečkami.
- Odstraňte nabíjecí krytku a vložte nabíjecí kabel.
- Po dokončení nabíjení nasadte nabíjecí krytku zpět a poté nasadte červenou gumu kolem nabíjecí krytky.
- **DŮLEŽITÉ:** Nabíjecí kryt by měl být odpojen pouze při nabíjení zařízení.
- **NEVSUNUJTE** USB kabel do nabíjecího portu snímače násilím.

Krok 3: Zapnutí

- Stiskněte a podržte tlačítko po dobu pěti sekund.
- Kontrolka na snímači každých pět sekund problikne několika různými barvami a poté se ustálí na modré.
- Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte tlačítko na deset sekund.
- Pokud se snímač poté, co problikal několika barvami, sám vypne, je třeba jej aktivovat nebo je problém se sítí. Kontaktujte společnost Moocall.

Krok 4: Testování

- Otestujte zařízení v místě, kde bude používáno, abyste se ujistili, že máte dostatečné pokrytí sítě.
- Zapněte snímač a počkejte, až začne blikat modře.
- Stiskněte tlačítko na půl sekundy. Ihned tlačítko uvolněte a znovu stiskněte.
- Tlačítko musíte stisknout dvakrát během tří sekund. Může si to vyžádat i několik pokusů.
- Jakmile to uděláte správně, snímač začne blikat zeleně.
- Měli byste obdržet zprávu SMS na všechna čísla propojená se snímačem, e-mail a oznámení aplikace Moocall.
- Pokud zprávu neobdržíte do deseti minut od bliknutí zelené kontrolky, kontaktujte nás.

Krok 5: Připojení k ocasu

- Umístěte snímač na ocas krávy, která se blíží otelení. Snímač by měl být umístěn na ocase naproti vulvě.
- Vložte řemínek do západky. Zavřete západku a zacvakněte nad ní dvířka.
- Táhněte za volný konec řemínku, dokud není snímač upevněn na ocase krávy.
- Ověřte, že je snímač pevně uchycen na ocase, a vyzkoušejte jeho přiléhavost.
- Snímač by se měl na ocase pohybovat mírně do stran, ale ne směrem dolů.
- Podle potřeby upravte těsnost popruhu, aby bylo dosaženo správného uchycení.
- **DŮLEŽITÉ! NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ SILNĚ!**
- Pokud je snímač nastaven příliš pevně, dochází k falešným poplachům a může dojít k trvalému poškození ocasu.
- **POZNÁMKA:** Dbejte na to, aby se gumová vložka na ocase nepřekrývala.
- Gumovou vložku lze zkrátit podle velikosti ocasů krav ve vašem stádě.
- Použití gumy nesprávné velikosti může zvířatům působit nepohodlí a vyvolávat falešné poplasy.

Krok 6: Přenastavení

- Po otelení stiskněte na jednu sekundu tlačítko pro resetování.
- Jakmile se kontrolka změní z trvale červené na blikající modrou, je snímač připraven pro další krávu.
- Pokud není snímač resetován ručně, resetuje se po hodině automaticky.
- **DŮLEŽITÉ:** Neponořujte zařízení do tekutin ani na něj nepřejíždějte tekutinami. Čistěte jej pouze vlhkým hadříkem.

Řešení problémů

- Snímač spadl: Je třeba jej nastavit pevněji nebo umístit výše, kde je ocas silnější.
- Více než dvě upozornění na otelení na zvíře, upozornění více než dvě hodiny před otelením: Červené gumy se překrývají nebo je zařízení nastaveno příliš pevně.
- Zařízení se nezapíná: Zkontrolujte, zda je zařízení nabitě. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás
- Snímač stále bliká všemi barvami a nikdy se nepřepne na blikání modrou barvou: Kontaktujte společnost Moocall.

Světelná kontrolka

Snímač je zapnutý a připravený: blikající modré světlo

Vybitá baterie: blikající žluté světlo

Baterie je plně nabitá: nepřerušované zelené světlo

Probíhá telení: nepřerušované červené světlo

Probíhá testování: blikající zelené světlo

Aktualizace softwaru: bliká červenomodré světlo

Připojování snímače: bliká všemi barvami